

Monteringsanvisning Euro NEAT Krockdämpare till GP-Link

Bild 1
Dessa två delar monteras på NEAT
respektive GP-Linkens kortsida.



Bild 2
Montera Back-upen enligt bilden.
Observera UPP-pilarna.
Använd de mellersta hålen och skruva
fast samtliga muttrar.



Bild 3
Ställ dit bärramen vid GP-Linken och
kila fast med sprint.



Bild 4
Rulla in NEAT mot GP-Link och sätt dit de två sprintarna.



Bild 5
Sidopanel samt sprint,



Bild 6
Häng upp sidopanelerna och tryck ner sprinten



Bild 7
Montera plattjärnet för att hålla sidopanelerna på plats

